

Carestino

Manual de usuario

DELUXE^{V2}



CO007

Gracias por elegirnos

Esperamos que lo disfrutes.

El cochecito **DELUXE** posee un diseño moderno, práctico y seguro, resultando ideal para acompañar a tu bebé durante su etapa de crecimiento. El asiento puede convertirse en moisés con solo 3 pasos y es rebatible, permitiendo llevar al bebé en ambas direcciones. Además, incluye un huevito homologado para su uso en automóvil, que se puede adaptar a la estructura del cochecito con facilidad.

**Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.**

Importante



Lea este manual de usuario antes de utilizar el producto.

- **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,** el mismo contiene información importante.
- **Si no está seguro de algún punto de la guía,** comuníquese con nuestra oficina en su país.

Índice

01  **Seguridad**
PAG 08

02  **Partes incluidas**
PAG 09

COCHECITO

03  **Preguntas frecuentes**
PAG 10

04  **Armado**
PAG 11

05  **Ajustes**
PAG 15

06  **Medidas**
PAG 22

07  **Cuidado**
PAG 23

ASIENTO DE SEGURIDAD

- 08  **Seguridad**
PAG 28
 - 09  **Preguntas frecuentes**
PAG 30
 - 10  **Homologación**
PAG 31
 - 11  **Instalación en automóvil**
PAG 32
 - 12  **Medidas**
PAG 36
 - 13  **Cuidado**
PAG 37
-
- 14  **Garantía**
PAG 38

DELUXE^{V2}

Diseño y estilo



Cochecito



Moisés



Asiento de
seguridad



20 kg

Soporta



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



El cochecito es apto para un solo niño.



La limpieza y mantenimiento regular es necesario.



Siempre utilice el cinturón de seguridad mientras el niño se encuentra en el cochecito y en el asiento de seguridad.



Nunca deje al niño desatendido en el cochecito.



El cochecito fue diseñado para bebés de 0 meses hasta un peso 20 kg. **Cuando el bebé es menor de 6 meses siempre utilice el asiento acostado en su totalidad.**



Siempre active el freno cuando el cochecito se encuentre estático.



No utilice accesorios adicionales, como almohadas u otros elementos en el asiento, al menos que el fabricante lo recomiende.



Mantenga el cochecito lejos del fuego o fuentes de calor y los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.



La carga máxima del canasto portaobjetos es de 4,5 kg.



Cualquier peso adicional sobre las manijas traseras puede causar inestabilidad.



Tenga mucho cuidado al instalar, plegar o desarmar el cochecito con el niño cerca.



La utilización del asiento de seguridad en la estructura del cochecito no reemplaza a una cuna o una cama. Si su bebé necesita dormir, debe ser colocado en un cuerpo de cochecito adecuado, cuna o cama.



Los asientos de seguridad fueron probados y están certificados de acuerdo a los requisitos de la Norma Europea de Equipos de Seguridad para Niños (ECER44/04).



Solo se deben utilizar piezas de repuesto y accesorios suministrados por el distribuidor.



Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo para asegurar un correcto funcionamiento del producto.



Asegúrese que todos los sistemas de bloqueos estén enganchados antes de su uso.



Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas:

COCHECITO:

- A** Estructura cochecito.
- B** Estructura ruedas.
- C** Barra frontal.
- D** Estructura asiento.



- E** Capota.
- F** Ruedas delanteras.
- G** Ruedas traseras.
- H** Conectores asiento de seguridad.



ACCESORIOS:

- I** Cobertor de lluvia.
- J** Mosquitero.
- K** Cubrepies.





¿De qué material es la estructura?

La estructura es de aluminio haciéndolo liviano, fuerte y seguro. Además, soporta un peso de hasta 20 kg (corresponde a los 4-5 años de edad aproximadamente).



¿El cochecito es apto para recién nacido?

Si, utilizando la posición de reclinado total, desde que el bebé nace hasta los 6 meses aproximadamente. Además, te permite utilizar el asiento de seguridad sobre la estructura.



¿Qué peso soporta el canasto porta objetos?

El canasto porta objeto soporta hasta 4,5 kg.



¿Cuántas posiciones de respaldo tiene?

El respaldo posee 3 posiciones de inclinación. Se ajusta fácilmente levantando la perilla trasera del asiento para ajustarlo en la posición deseada.



¿Cómo limpio el tapizado?

Recomendamos limpiar el tapizado con un paño húmedo, jabón neutro y/o un cepillo suave.




Armado estructura

Paso 1: Mueva el seguro de cierre 'A' como se muestra en la imagen (fig.1).

Paso 2: Levante el manillar hasta que la estructura del cochecito se despliegue por completo. Un **CLIC** indicará que se ha fijado (fig.2).

Antes de utilizar el cochecito, asegúrese de que se ha abierto correctamente y los mecanismos estén anclados firmes en su lugar.




Colocación de ruedas

Paso 3: Coloque el soporte de la rueda trasera en la estructura del cochecito hasta que esté completamente trabado. Asegúrese desde ambos lados de la estructura que la unidad esté bloqueada correctamente (fig.3).

Paso 4: El soporte de las ruedas traseras estará correctamente armado cuando las patillas de metal queden bloqueadas en los orificios ubicados en los tubos de la estructura (fig. 4).

Paso 5: Monte las ruedas traseras sobre el eje en la dirección mostrada por la flecha de la imagen (fig.5).

Paso 6: Para extraer la rueda, pulse el botón 'A' mientras tira de la misma (fig. 6).





Paso 7: Para una suspensión suave, mueva la palanca 'A' hacia atrás.

Para una suspensión más dura, mueva la palanca 'A' hacia el frente.

Asegúrese de que la palanca 'A' se ajusta a la misma posición en ambos lados (**fig. 7**).



Ruedas delanteras

Paso 8: Coloque el perno de la rueda en el interior del casquillo ubicado en el centro del soporte de la rueda hasta escuchar un audible **CLIC** (**fig. 8**).

Paso 9: Para desactivar el movimiento giratorio de la rueda, pulse el botón 'A'. Para activar el movimiento giratorio, pulse nuevamente el botón 'A' (botón pop-up) (**fig. 9**)



Paso 10: Para retirar las ruedas delanteras, pulse el botón 'B' en el lado externo para liberar el soporte (**fig. 10**)



Compruebe la movilidad y la rotación de todas las ruedas con la mano para asegurar que están firmemente colocadas y funcionando.



Asiento

Paso 11: Ajuste la solapa de tela con velcro por encima de la barra metálica.

La tela debe envolver el soporte de metal (fig 11).

Paso 12: Conecte el cinturón 'A' y el cinturón 'B' en la parte inferior del reposapiés (fig 12).

Paso 13: Para levantar el respaldo, mantenga la correa de ajuste 'C' con una mano y, con la otra, presione el dispositivo de ajuste deslizable 'D' hacia el respaldo (fig. 13).




Paso 14: Para reclinar el respaldo, presione el botón en el centro del dispositivo de ajuste 'D' y deslice hacia abajo.

Paso 15: Alinee los conectores de seguridad ubicados en los laterales del asiento con sus adaptadores en la estructura y presione hacia abajo. Un **CLIC** indicará que se encuentra firmemente ajustado (fig.14).

Paso 16: Antes de su uso, siempre asegúrese que el asiento esté completamente fijo en ambos lados. Cuando el asiento se levante no debe despegarse de la estructura.

Paso 17: Levante la palanca 'A' en ambos lados y quite el asiento. Puede colocar el asiento en ambas direcciones (fig.15).

Paso 18: Coloque el asiento en los encastres de la estructura del cochecito, asegúrese que haya quedado firme y bloqueado (fig.16).





Barra frontal

Paso 1: Alinee la barra frontal en ambos lados de la estructura y coloque ésta en los adaptadores (**fig.1**).

Se escuchará un **CLIC** cuando esté bloqueado correctamente.



Desmontaje

Paso 2: Para desmontar la barra frontal, pulse el botón 'A' en ambos extremos de la barra frontal al mismo tiempo y tire de él para retirarlo (**fig.2**).

Paso 3: Puede abrir en un solo lado pulsado el botón 'A' solo en un lado de la barra frontal. Tire para desplegarlo hacia un lado, tal como una puerta (**fig.3**).



Capota


Paso 1: Inserte las abrazaderas de plástico dentro de las respectivas guías situadas en ambos lados del cochecito. Escuchará un **CLIC** cuando se encuentren bloqueados correctamente en su lugar. Asegúrelo en el lugar con el cierre incluido (**fig.1**).

Paso 2: Despliegue la capota de ser necesario para proteger a su hijo del sol (**fig.2**).



Desmontaje

Paso 3: Abra el cierre lateral y quite las abrazaderas de plástico (A), levante la capota para retirarla (**fig.3**).





Ajuste de asiento

El asiento se puede ajustar en diferentes posiciones.


Paso 1: Levante la palanca de ajuste 'A' situada en la parte posterior del respaldo y recline el asiento a la posición deseada (fig.1).



Paso 2: Suelte la palanca y asegúrese de que se encuentre firme correctamente.

Cinturón de seguridad

Paso 1: Active el freno antes de sentar a su hijo en el cochecito. Para liberar la hebilla presione el botón 'A' y retire las piezas.



Paso 2: Coloque al niño en el cochecito y ajuste el arnés para adaptarlo a su cuerpo. Inserte la parte 'A' en la parte "b" para cerrar el arnés, un **CLIC** indicará que se encuentra firme y seguro.



ADVERTENCIA

- Nunca deje al niño sin supervisión de un adulto
- Siempre utilice el cinturón de seguridad de manera adecuada.

IMPORTANTE




- Asegúrese que **la correa ajuste de manera segura por encima del hombro del niño**. El ajuste del cinturón debe ajustar el cuerpo del niño pero ser cómodo.
- Ajústelo lo suficiente para que la pelvis esté firmemente sujeta. Garantice también que los cinturones estén correctamente asegurados y ajustados sobre los hombros, y que **las correas estén tensas, ajustadas a su cuerpo y no torcidas**.
- Asegúrese también la comodidad del niño, es importante que esté liviano de ropa al colocarlo en el asiento.



Reposapiés

Paso 1: Presione los botones 'A' y ajuste el reposapiés en la posición deseada (fig. 1).



Cubrepiés

Paso 2: Asegure el cierre lateral y una el velcro como se muestra en la figura (fig. 2).



Frenos de seguridad

Paso 1: Para activar el freno, pulse la palanca de freno como se muestra en la imagen y empuje el cochecito ligeramente hacia adelante para asegurar que el freno se accione correctamente (fig.1).



Paso 1: Para desactivar el freno, presione la palanca de freno como se muestra en la imagen para liberarlo (fig.2).



Con el fin de mantener el cochecito en movimiento, bloquee la rueda delantera cuando se utilice en la arena o caminos irregulares.



Modo asiento: Moisés

IMPORTANTE


El cochecito en versión moisés es adecuado para un bebé que es incapaz de sentarse y voltearse por sí mismo. **El peso máximo que soporta es de 9 kg.**

Paso 1: Desprenda las hebillas 'a' y 'b' ubicadas por debajo del asiento (fig.1).

Paso 2: Recline el respaldo presionando el botón en el centro del dispositivo de ajuste 'd' y deslice hacia abajo (fig.2).

Paso 3: Ajuste el asiento en posición horizontal.

Paso 4: Ajuste el reposapiés en posición horizontal.



Cuando el asiento se encuentre en modo MOISÉS, siempre debe ser colocado de manera que mire hacia el padre/madre (fig. 3).

El moisés soporta hasta 9Kg.



IMPORTANTE

- **El cochechito como moisés sólo debe ser utilizado en la posición horizontal (fig. A).** Nunca incline el moisés.
- El cochechito como moisés debe ser utilizado para los bebés **desde el nacimiento hasta los 9 kg.**
- Para los bebés **recién nacidos hasta los 6 meses de edad** el cochechito debe ser utilizado en el modo MOISÉS.
- **La barra frontal NO debe ser utilizada como un asa** para levantar el producto con el niño dentro (fig. B).
- **No coloque un colchón adicional en el cochechito.**
- **NO retire el moisés del cochechito con el bebé en el interior.**
- El asiento, incluso en la versión moisés, **sólo debe ser utilizado al estar ensamblado a la estructura del cochechito.**
- **No utilice la capota para levantar el producto** con el niño dentro (fig.C).



**IMPORTANTE**

El asiento de seguridad permite el fácil transporte del bebé recién nacido. **Soporta hasta 13 kg**, y se puede ajustar para su uso en el cochecito. Para asegurar su óptimo funcionamiento, por favor **tómese el tiempo de leer éste manual y siga las instrucciones atentamente.**

Instalación asiento de seguridad en cochecito

Paso 1: Coloque el freno del cochecito y retire el asiento presionando los botones de liberación laterales (fig.1).

Paso 2: Inserte los adaptadores en cada extremo del asiento de seguridad. Asegúrese de que los adaptadores estén insertados correctamente (fig.2).


Paso 3: Coloque el asiento de seguridad de frente suyo y, después de haber alineado los sistemas de fijación, presione hacia abajo hasta que escuche un **CLIC** (fig.3).

**Desmontar silla de seguridad**

Paso 4: Para **RETIRAR** el asiento de seguridad de la estructura, levante las palancas 'A' de ambos laterales del asiento de seguridad (fig.4).

Paso 5: Retire el asiento del coche sujetándolo por el mango y levantándolo para separarlo de la estructura (fig.5).

Paso 6: Para retirar los adaptadores pulse el botón rojo 'A' en la parte superior del asiento huevito mientras se quita los adaptadores de ella (fig.6,7).

**IMPORTANTE**

Asegúrese de que ambas partes estén conectadas correctamente: el asiento de seguridad no debe desprenderse de la estructura del cochecito al ser levantado.



Plegado del cochecito



Antes de plegar el cochecito, asegúrese que el respaldo se encuentre en la posición vertical, la capota se encuentre plegada y las ruedas delanteras estén en el modo giratorio.

Paso 1: Desplace el cochecito a lo largo para dirigir las ruedas delanteras en sentido longitudinal (**fig.1**).




Paso 2: Presione el botón 'A' del lado derecho como se muestra en la imagen, luego tire hacia arriba el seguro de ambos lados al mismo tiempo (**fig.2**).



Paso 3: Doble el manillar hacia abajo (**fig.3, 4, 5**).




Paso 4: Sitúe las ruedas delanteras hacia la parte trasera (**fig.6**).



Paso 5: Pliegue el reposapiés (**fig.7**).

Paso 6: Asegúrese de que la estructura se encuentre bien cerrada y trabada en su lugar (**fig.8**).





Abrir el cochecito

Paso 1: Mueva el seguro de cierre "A" (lado derecho) hacia abajo (**fig.1**).

Paso 2: Acompañe el manillar con un movimiento hacia arriba hasta que la estructura del cochecito se abra completamente (**fig.2**).

Paso 3: Despliegue el reposapiés hacia adelante (**fig.3**).

Paso 4: Antes de utilizar el producto asegúrese de que se haya abierto correctamente y los mecanismos estén correctamente bloqueados (**fig.4**).





Especificaciones técnicas

Cochecito

Respaldo: 31 - 32 x 38 cm

Asiento: 31 x 22 cm

Apoyapiés: 31 x 14 cm

Ruedas:

Delanteras: 16 cm

Traseras: 24 cm

Canasto: 38 x 50 x 17 cm

Capota: 19 - 31 - 41 - 50 - 57 - 70 cm

Moisés: 41 x 85 x 24 cm

Moisés interior: 36 x 82 x 19 - 57 cm

Manillar: 100 - 104 - 106 - 108 cm

Plegado: 85 x 66 x 57 cm

Estructura: Aluminio

Peso: 12 kg

Soporta: Hasta 20 kg



CUIDADOS

- › Este cochecito requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- › Compruebe regularmente que los frenos, ruedas, cerraduras, elementos de conexión, sistemas de correas y cinturón de seguridad funcionen correctamente.
- › Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles. Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- › Mantenga el cochecito en un lugar seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación.
- › No esponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- › Si el cochecito se ha utilizado en la playa, límpielo para eliminar arena o sal de los mecanismos y ruedas.
- › Deje que el cochecito se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.
- › El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

MANTENIMIENTO

- › Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- › Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.

IMPORTANTE

Para mantener el cochecito en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpie las manchas con un paño húmedo. Preferentemente lavar en seco de ser posible.



No utilizar cloro.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



No secar en secadora.



No planchar.



No lavar en lavarropas.

Carestino

Manual de usuario

ASIENTO DE SEGURIDAD

CS07



DELUXE V2

Gracias por elegirnos

y confiar en nosotros.

Los asientos de seguridad fueron probados y están certificados de acuerdo a los requisitos de la Norma Europea de Equipos de Seguridad para Niños (ECER44/04).

El **asiento de seguridad para niños tipo nido**, con instalación mirando hacia atrás con arnés, es apto desde recién nacidos hasta los 13 kg.

Evite realizar cualquier cambio en el sistema de seguridad, ya que comprometería la eficiencia y seguridad de la misma. Para asegurar su óptimo funcionamiento, por favor tómese el tiempo de leer éste manual y siga las instrucciones atentamente. Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del asiento de seguridad, comuníquese con nuestro canal de atención: **ventas@carestino.com**

Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



No deje a su hijo desatendido en el asiento de seguridad.



En el caso de una parada de emergencia o un accidente, personas y objetos no asegurados pueden causar lesiones a otros ocupantes del vehículo.



Compruebe siempre que los respaldos de los asiento del automóvil estén bloqueados (es decir, que haya un pestillo plegable en el asiento trasero)



Compruebe que todo el equipaje y objetos cargados en el automóvil se encuentren asegurados adecuadamente para evitar lesiones en caso de accidente.



Todas las personas del automóvil deben tener el cinturón de seguridad abrochado.



Evite realizar cualquier cambio en el asiento de seguridad, ya que comprometería la eficiencia y seguridad del mismo. Para asegurar su óptimo funcionamiento, por favor tómese el tiempo de leer éste manual y siga las instrucciones atentamente.



El asiento de seguridad para niños siempre debe estar asegurado cuando se encuentre instalado en el automóvil, incluso si no se transporta a ningún niño.



Algunos tapizados de los asientos del automóvil confeccionados en materiales sensibles (por ejemplo, terciopelo, cuero, etc.) pueden desarrollar marcas de desgaste cuando se utilizan asientos de seguridad para niños. Esto se puede evitar colocando una manta o una toalla debajo del asiento de seguridad.



Evite que los elementos rígidos y partes plásticas del asiento de seguridad queden atrapadas por un asiento móvil o las puertas del vehículo.



Ante sometimiento a tensiones violentas en un accidente, reemplace el asiento de seguridad.

ASIENTO DE SEGURIDAD

Viajes más seguros



Sistemas
de fijación



Soporta
hasta



¿Cuánto peso soporta el asiento de seguridad?

El asiento de seguridad soporta hasta 13 kg (corresponde a 2 años aproximadamente) y está homologado para su uso en auto bajo normas Europeas ECE R44/04.



¿Cómo se instala el asiento de seguridad en el auto?

El asiento de seguridad se instala siempre a contramarcha y con el cinturón de seguridad de 3 puntos del auto.




¿El asiento de seguridad tiene una fecha de vencimiento?

Si, se vencen a los 8 años de fabricación. La exposición constante al sol, o altas temperaturas puede reducir la vida útil del producto, por favor resguárdela. En la **página siguiente** encontrará un instructivo de dónde y cómo leer la fecha de fabricación. Ante cualquier duda no dude en consultarnos.




Nuestros asientos de seguridad están homologados bajo normas europeas



- 1 Tipo de vehículos** para los que está aprobada el sistema de seguridad (Universal o Semi-Universal)
- 2 Pesos** para los que está homologado. La letra "Y", significa que el asiento de seguridad cuenta con un sistema de arnés de 5 puntos con correa en la entrepierna.
- 3 País Europeo de homologación** (E1=Alemania, etc)
- 4 Número de aprobación.** Los dos primeros números muestran la versión ECE sobre la cuál está aprobada el asiento de seguridad (04)
- 5 Tipo de homologación** por la cuál fue aprobada el asiento de seguridad.

IMPORTANTE



Todos los asientos de seguridad tienen un período de vida de 8 años desde su fabricación. Es importante que sepa donde se ubica la fecha de fabricación y como comprenderla.



Material reciclable

Día

Mes

Año

Busque la fecha impresa en el plástico de la parte inferior del asiento de seguridad. Cada círculo corresponde a una fecha, en el **ejemplo de la izquierda, puede leerse la fecha de fabricación:**

31 / 01 / 2021




ADVERTENCIA



No utilizar en asientos con cinturón de seguridad de 2 PUNTOS.

El asiento de seguridad está diseñada para su uso en vehículos equipados con **cinturón de seguridad de 3 puntos** aprobados por el **Reglamento N° 16 ECE** u otras normas equivalentes.

El sistema de seguridad está **homologada para su uso en automóvil (ECE R44/04)** y puede ser utilizada de **0 a 13 kg (GRUPO 0+)**



Posición del asiento de seguridad

Grupo 0+ (hasta 13 kg):

Instalar el asiento de seguridad siempre en sentido contrario a la marcha del automóvil (hacia atrás)



No instale el asiento de seguridad a contramarcha en asientos delanteros provistos con AIRBAG para evitar lesiones en posibles accidentes. Lea las instrucciones detalladamente antes de utilizarlo.





Instalación en automóvil


Paso 1: Coloque el asiento de seguridad en sentido a contramarcha y estire el cinturón de seguridad

Paso 2: Pase el cinturón abdominal por los pasacintas laterales y por encima del asiento de retención (**fig.1**).

Paso 3: Abroche el cinturón, procurando que el **CLIC** confirme el seguro.

Paso 4: Envuelva con el cinturón pectoral por detrás del asiento de seguridad, pasando por el gancho ubicado en la parte trasera (**fig.2**).

Paso 5: Ajuste el cinturón lo más que se pueda y verifique la sujeción moviéndolo con fuerza moderada con su mano no hábil procurando que no tenga más de 2 cm de movimiento.



IMPORTANTE




Verifique que el asiento de seguridad quede bien instalada:

- › Debe quedar siempre colocado a contramarcha.
- › Solo debe asegurarse con un cinturón de 3 puntos.
- › El cinturón no debe estar torcido ni doblado.
- › El cinturón del automóvil debe quedar tenso.
- › El cinturón diagonal debe atravesar el asiento de seguridad.
- › El cinturón del regazo debe atravesar las guías de color azul.



Capota


Ajuste la posición de la capota deslizando hacia adelante o hacia atrás de acuerdo a la necesidad **(fig.3)**.



Ajustar manillar

Para hacerlo, presione los botones de ambos extremos a la vez y mueva el manillar hasta la posición deseada **(fig.4)**.


Para transportar asegúrese que el manillar esté encajado de forma firme antes de levantar el asiento de seguridad **(fig.5)**.






Cinturón de seguridad

Paso 1: Presione el botón de liberación del arnés y afloje las correas de los hombros tirando de ambas hacia adelante (**fig.8**).



Paso 2: Aprete el botón rojo y abra la hebilla del arnés (**fig.9**).



Paso 3: Libere las correas de ajuste.

Paso 4: Coloque al bebé.

Paso 5: Cierre la hebilla. Asegúrese que los brazos y piernas del bebé se encuentren en ambos lados.

Paso 6: Tire del extremo de la correa hacia usted para ajustar el cinturón de seguridad (**fig.10**).



Paso 7: Asegurese que haya quedado bien cerrada la hebilla.



ADVERTENCIA

- › Nunca deje al niño sin supervisión de un adulto
- › Siempre utilice el cinturón de seguridad de manera adecuada.

IMPORTANTE



- › Asegúrese que **la correa ajuste de manera segura por encima del hombro del niño**. El ajuste del cinturón debe ajustar el cuerpo del niño pero ser cómodo.
- › Ajústelo lo suficiente para que la pelvis esté firmemente sujeta. Garantice también que los cinturones estén correctamente asegurados y ajustados sobre los hombros, y que **las correas que fijan el asiento de retención al vehículo y al niño a su asiento estén tensas, ajustadas a su cuerpo y no torcidas**.
- › Asegúrese también la comodidad del niño, es importante que esté liviano de ropa al colocarlo en el asiento de seguridad.



Especificaciones técnicas

Asiento de seguridad

Respaldo: 13 x 23 cm

Asiento: 23 x 28 cm

Capota: 38 x 12 - 20 - 26 - 36 - 40 - 46 cm

Peso: 3,6 kg

Soporta: Hasta 13 kg



CUIDADOS

- Este asiento de seguridad requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles.
Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- Mantenga el asiento de seguridad en un lugar seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación.
- No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- Ante colisión o impacto suspender su uso.
- Si el asiento de seguridad se ha utilizado en la playa, límpielo para eliminar arena o sal de los mecanismos.
- Deje que el asiento de seguridad se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.
- El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

MANTENIMIENTO

- Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.

IMPORTANTE

Para mantener el asiento de seguridad en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpie las manchas con un paño húmedo. Preferentemente lavar en seco de ser posible.



No utilizar cloro.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



No secar en secadora.



No planchar.



No lavar en lavarropas.



Todos los productos Carestino poseen GARANTÍA DE 1 AÑO.

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)
- › Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del cochecito y/o del asiento de seguridad, comuníquese con nuestro canal de atención: **ventas@carestino.com**



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Carestino