Carestino

Manual de usuario

SMART DUO

CO024

Gracias por elegirnos

Esperamos que lo disfrutes.

El cochecito **SMART DUO** es el modelo diseñado para mellizos y gemelos, o para ser utilizado junto a los hermanitos de cercana edad, fortaleciendo el vínculo entre ellos. Cada asiento es independiente y soportan hasta 20 kg. Sus respaldos poseen múltiples posiciones, incluido el reclinado total que lo hace apto para recién nacidos. La estructura de aluminio es sólida, resistente y a la vez ligera y estable, ideal para esos paseos diarios. Cuenta con un sistema de plegado sencillo que puede realizarse en un solo movimiento.

Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.

SMART DUO

Práctico y ligero

0+

Apto recién nacido

Plegado fácil

20kg

Límite de peso

Índice

01 **Seguridad**
PAG 07

02 **Preguntas frecuentes**
PAG 08

03 **Partes incluidas**
PAG 09

04 **Armado**
PAG 10

05 **Ajuste**
PAG 11

06 **Medidas**
PAG 14

07 **Cuidado**
PAG 15

08 **Garantía**
PAG 16

Importante

Lea este manual de usuario
antes de utilizar el producto.

- **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,** el mismo contiene información importante.
- **Si no está seguro de algún punto de la guía,** comuníquese con nuestra oficina en su país.

Seguridad

Lea las siguientes indicaciones de seguridad:

- El cochecito es apto para dos niños, uno en cada asiento.
- La limpieza y mantenimiento regular es necesario.
- Siempre utilice el cinturón de seguridad mientras el niño se encuentra en el cochecito.
- Nunca deje a los niños desatendidos en el cochecito.
- No utilice accesorios adicionales, como almohadas u otros elementos en el asiento, al menos que el fabricante lo recomiende.
- Solo se deben utilizar piezas y accesorios suministradas por el distribuidor.
- Siempre active los frenos cuando el cochecito se encuentre estático.
- Mantenga el cochecito lejos del fuego o fuentes de calor.
- La carga máxima del canasto portaobjetos es de 4,5 kg.
- Cualquier peso adicional sobre las manijas traseras puede causar inestabilidad.
- Mantenga los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.
- El cochecito fue diseñado para bebés de 0 meses hasta un peso 20 **kg. Cuando el bebé es menor de 6 meses siempre utilice el asiento acostado en su totalidad.**
- Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo para asegurar un correcto funcionamiento del producto.
- Asegúrese siempre que todos los sistemas de bloqueos estén enganchados antes de su uso.
- Tenga mucho cuidado al instalar, plegar o desarmar el cochecito con el niño cerca.

Preguntas Frecuentes

02

¿De qué material es la estructura?

La estructura es de aluminio, hace que el cochecito sea fuerte, liviano y seguro. Cada asiento soporta un peso de hasta 20 kg.

¿El cochecito es apto para recién nacido?

Si, utilizando la posición de reclinado total (y el cinturón de seguridad de 5 puntos), puede utilizarse desde que el bebé nace.

¿Qué peso soporta el canasto porta objetos?

El canasto porta objeto soporta hasta 4,5 kg.

¿Cuántas posiciones de respaldo tiene?

Cada asiento cuenta con múltiples posiciones de reclinado, ya que la correa de ajuste nos permite regularlos en la posición que deseemos.

¿Cómo limpio el tapizado?

Recomendamos limpiar el tapizado con un paño húmedo y jabón neutro y/o un cepillo suave.

Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas:

COCHECITO:

- A Estructura.
- B Barral (x2).

ACCESORIOS:

- Cobertor de lluvia
- Mosquitero

A



B



DESPLIEGUE DE LA ESTRUCTURA

Paso 1: El coche SMART DUO se despliega fácilmente. Retire la estructura plegada de la caja y quitelo de la bolsa protectora **(fig.1).**

Paso 2: Para desplegarlo, empuje el bloqueo de seguridad **(1)** y presione el botón de plegado **(2)** al mismo tiempo **(fig.2).**

Paso 3: Finalmente, levante la estructura para desplegar el coche hasta escuchar un audible **CLIC** que confirmará que la estructura está completamente trabada **(fig.3).**

Paso 4: Una vez desplegada la estructura, coloque el barral frontal (de cada asiento), coincidiendo sus trabas laterales con la estructura hasta escuchar un **CLIC (fig.4).**

1



2



3



4



IMPORTANTE

Compruebe la movilidad y la rotación de todas las ruedas con la mano, para asegurar que están firmemente colocadas y funcionando.

Ajuste

RESPALDO

Paso 1: Para ajustar el reclinado presione ambos ganchos de la cinta trasera del respaldo para ajustar al nivel que necesite **(fig.1).**

La posición completamente reclinado es ideal para bebés recién nacidos (0+)

1



CAPOTA

Paso 1: La capota posee tres posiciones. Ajustela empujando hacia afuera para desplegarla o empujela hacia atrás para plegarla **(fig.2).**

2



FRENOS

Paso 1: Presione el pedal de freno ubicado en la parte trasera del coche para dejar las ruedas traseras fijas **(fig.3).**

Paso 2: Levántelo para destrabar las mismas **(fig.4).**

3



4



IMPORTANTE

Bloquee siempre el freno cuando coloque al niño antes de transportarlo

REPOSAPIÉS

Paso 1: Para ajustar el reposapiés, levantelo hasta escuchar un **CLIC** que confirmará la traba **(fig.5). Posee 2 posiciones.**

Paso 2: Para liberar el reposapiés, presione las pestañas que se encuentran debajo y (empuje) el reposapiés hacia abajo.

5



CINTURÓN DE SEGURIDAD

Paso 1: Para liberar el cinturón de seguridad, presione el botón central del cinturón y libere cada una de las partes **(fig.6).**

Paso 2: Coloque al bebé en el asiento y vuelva a unir los cinturones laterales a los dos superiores, y éstos al principal hasta escuchar un **CLIC (fig.7).**

El cinturón de seguridad es ajustable, tire de las correas y ajústelo a la comodidad del niño.

6



7



IMPORTANTE

El ajuste del cinturón debe ser fuerte pero cómodo. Ajústelo lo suficiente pero al mismo tiempo debe garantizar la comodidad del niño.

PLEGADO

Paso 1: Antes de plegar el coche, pliegue la capota completamente y active el freno por seguridad **(fig.8).**

8



Paso 2: El plegado es super práctico, rápido y fácil: empuje el bloqueo de seguridad **(1)** y presione el botón de plegado **(2)** al mismo tiempo y empuje hacia abajo el manillar hasta plegar la estructura **(fig.9).**

9



Paso 3: Pliegue hasta escuchar un **CLIC** que confirmará que la estructura quedó trabada **(fig.10).**

10



Medidas

06

Cochecito

Peso:	11,5 kg	**Ruedas delanteras:**	12 cm de diámetro
Asiento:	22 cm de ancho	**Ruedas traseras:**	14 cm de diámetro
Soporta:	Hasta 20 kg	**Medidas plegado:**	64 * 76 * 26 cm

Cuidado y mantenimiento

07

CUIDADOS

- Este cochecito requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- Compruebe regularmente que los frenos, ruedas, cerraduras, elementos de conexión, sistemas de correas y costuras funcionen correctamente.
  Lubrique periódicamente las piezas móviles con aceite ligero.
- Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles.
  Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- Mantenga el cochecito en un lugar seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación.
  No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- Si el cochecito se ha utilizado en la playa, límpielo para eliminar arena o sal de los mecanismos y ruedas.
- Deje que el cochecito se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.
- El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

MANTENIMIENTO

- Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.

IMPORTANTE

Para mantener el cochecito en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpiar las manchas con un paño húmedo. Preferentemente lavar en seco de ser posible.

No utilizar cloro.

Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.

No secar en secadora.

No planchar.

No lavar en lavarropas.

Todos los productos Carestino poseen GARANTÍA DE 1 AÑO.

- Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- Los productos que presenten problemas por el mal uso.
- Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)
- Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del asiento de seguridad, comuníquese con nuestro canal de atención: **ventas@carestino.com**

Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Notas

Notas

Carestino