


Carestino

Manual de usuario

Puerta de seguridad metálica



Importante



**Lea este manual de usuario
antes de utilizar el producto.**

- > Mantenga el manual guardado para futuras consultas,**
el mismo contiene información importante.
- > Si no está seguro de algún punto de la guía,**
comuníquese con nuestra oficina en su país.

Gracias por elegirnos

Esperamos que lo disfrutes.

Protege a los más pequeños en tu hogar con esta resistente puerta metálica, ideal para bloquear accesos peligrosos como escaleras y pasillos. Su diseño moderno se adapta a cualquier espacio y su sistema de cierre seguro brinda tranquilidad a los padres. Fácil de instalar con tornillos o a presión, incluye extensiones para ajustarse a distintas medidas. La seguridad y la comodidad en un solo producto.

**Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.**

Índice

- 01  **Seguridad**
PAG 06
- 02  **Preguntas frecuentes**
PAG 07
- 03  **Partes incluidas**
PAG 08
- 04  **Armado**
PAG 09
- 05  **Medidas**
PAG 14
- 06  **Cuidado**
PAG 15
- 07  **Garantía**
PAG 16



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



Requiere montaje por parte de un adulto.



Guardar las partes pequeñas no utilizadas y otros objetos fuera del alcance de los niños.



Deshágase de los materiales de embalaje o partes no deseadas una vez que el producto ha sido completamente armado y se encuentre satisfecho con el mismo.



Revise periódicamente el estado del producto. Si detecta desgaste o daño, deje de usarlo inmediatamente.



Para evitar daños, mantenga al niño alejado cuando arme y desarme el producto.



No permita que los niños la trepen, podría causar caídas o lesiones.



Asegúrese de que la puerta está correctamente instalada y bien ajustada en todo momento.



Instale y utilice siempre la puerta según las instrucciones, utilizando todas las piezas necesarias.



Esta puerta está pensada para niños de entre 6 y 24 meses, no la use para niños más grandes.



Sólo se deben utilizar piezas y accesorios suministrados por el distribuidor. Esta puerta está diseñada sólo para uso en interiores.



Para prevenir caídas, nunca use en la parte superior de las escaleras sin los topes de montaje en la pared y puerta.



Si necesita cubrir un espacio más amplio, use las extensiones compatibles.



Debe instalar soportes de pared para mantener la puerta en su lugar.



Se han producido casos de niños que han muerto o han resultado gravemente heridos cuando las puertas no están instaladas de forma segura.



Nunca utilice una puerta para mantener a un niño alejado de una piscina.



Siempre cierre y bloquee la puerta después de usarla.



¿Qué tipo de instalación necesita esta puerta: a presión o con tornillos?

Esta puerta se puede instalar de ambas maneras, pero se recomienda la instalación con tornillos (montaje fijo) para mayor seguridad, especialmente en escaleras o zonas de alto riesgo.



¿Qué ancho de apertura cubre esta puerta con extensiones?

La puerta básica cubre un ancho de 78,5 cm pero puede ampliarse mediante extensiones adicionales de 7 cm y 14 cm.



¿Es fácil de abrir para los adultos pero segura para los niños?

Sí, el mecanismo está diseñado para ser sencillo de operar con una sola mano para un adulto, pero cuenta con un doble sistema de bloqueo que impide que los niños puedan abrirla.




¿Puede instalarse en escaleras, tanto en la parte superior como inferior?

Sí, esta puerta es apta para instalarse tanto en la parte superior como inferior de las escaleras. Se recomienda siempre la fijación con tornillos en estas ubicaciones para máxima estabilidad. Siga las instrucciones para estos casos.



Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas

- A** Puerta seguridad
- B** Extensor 14 cm
- C** Extensor 7 cm
- D** Adhesivo (x4)
- E** Tapa (x4)
- F** Perno pared (x4)
- G** Llave de ajuste
- H** Tarugos + Tornillos (x4)






IMPORTANTE




Antes de instalar

No retire el precinto hasta que haya terminado la instalación, para evitar que la puerta se balancee hacia adelante y hacia atrás.



Instalación a presión:


Paso 1: Utilice una cinta métrica para medir con precisión el ancho del espacio donde se instalará la puerta (fig.1).



Paso 2: Ensamble cada perno de ajuste con su base, tapa protectora y adhesivo para la pared (3M).


Paso 3: Atornille los pernos ya armados en la puerta de seguridad, girándolos en cada uno de los extremos de la puerta.

Paso 4: Coloque la puerta entre las paredes, asegurándose que esté nivelada y apriete todos los pernos contra la pared, girándolos. La distancia entre la puerta y la pared (A y B) nunca debe exceder los 7 cm (fig.2).






Paso 5: Utilice la llave inglesa para ajustar los pernos hasta que la puerta de seguridad quede firme en su lugar. La separación se reduce a 2 mm (**fig.3**).



Paso 6: Corte el precinto de seguridad y presione los botones superior e inferior para poder abrir la puerta y comprobar que quedó firmemente instalada antes de su uso (**fig.4**).



Nunca instale la puerta en escaleras sin soportes de pared u otros accesorios de montaje. Instale la puerta lo más cerca posible del suelo.



Instalación con perforación:





Paso 1: Determine la ubicación donde desea instalar la puerta y marque los puntos de fijación en la pared a la altura adecuada, asegurándose de que la barrera quede nivelada (**fig.1**).

Paso 2: Perfore los orificios en la pared utilizando un taladro con la brecha adecuada para perforar orificios en los puntos marcados.

Paso 3: Atornille los topes a la pared e instale la barrera, atornillando los pernos en la puerta de seguridad, girándolos en cada uno de los extremos (**fig.2**).

Paso 4: Utilice la llave inglesa para ajustar los pernos hasta que la puerta de seguridad quede firme en su lugar. La separación se reduce a 2mm (**fig.3**).

Paso 5: Corte el precinto de seguridad y presione los botones superior e inferior para poder abrir la puerta y comprobar que quedó firmemente instalada antes de su uso (**fig.4**).






Uso de extensión:


Si el espacio donde desea instalar la puerta supera los 78 cm, puedes añadir extensiones de 7 o 14 cm.

Paso 1: Acople la extensión al marco principal antes de colocarlo en la pared. Asegúrese de que el encastre sea firme (**fig.1**).

Paso 2: Continúe la instalación como se describe en los pasos iniciales




No instale más de una extensión por lado. El uso de múltiples extensiones puede comprometer la estabilidad del producto.







IMPORTANTE

El espacio entre el pestillo de la puerta y el marco no es un defecto. Este espacio se eliminará después de la instalación.




Vista frontal



La puerta debe llegar al piso




Vista superior



Vista lateral





Especificaciones técnicas

Rango ajuste sin extensiones: 78,5 cm

Medida extensiones: 7 cm y 14 cm

Peso: 3,5 kg



CUIDADOS

- Este producto requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- Compruebe regularmente que las trabas, ganchos, elementos de conexión funcionen correctamente.
- Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles. Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- Mantenga el producto en un lugar limpio y seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación.
- No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- El producto debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

MANTENIMIENTO

- Limpie el producto con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.

IMPORTANTE

Para mantener el producto en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpiar las manchas con un paño húmedo.



Todos los productos Carestino poseen **GARANTÍA DE 1 AÑO.**

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)
- › Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del producto visite nuestra web para más información.



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Notas

Carestino