

Carestino

Manual de usuario

TRICICLO

RIDE



TR003

Importante



**Lea este manual de usuario
antes de utilizar el producto.**

- > Mantenga el manual guardado para futuras consultas,**
el mismo contiene información importante.
- > Si no está seguro de algún punto de la guía,**
comuníquese con nuestra oficina en su país.

Gracias por elegirnos

Esperamos que lo disfrutes.

El triciclo **RIDE** acompaña las primeras grandes aventuras del niño. Su atractivo diseño de estilo clásico, que incluye un divertido faro delantero, invita a los más pequeños a disfrutar del paseo con mucho estilo. Al utilizar los pedales de la rueda frontal, el niño gana independencia, confianza y aprende a conducirlo por sí mismo.

Con una estructura resistente, acabados de calidad y fácil de usar, el triciclo RIDE es ideal para las actividades al aire libre. Además, es una excelente herramienta que ayuda al desarrollo de la coordinación, la orientación espacial y otras habilidades motoras.

**Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.**

Índice

- 01  **Seguridad**
PAG 07
- 02  **Preguntas frecuentes**
PAG 08
- 03  **Partes incluidas**
PAG 09
- 04  **Armado**
PAG 10
- 05  **Ajuste**
PAG 12
- 06  **Medidas**
PAG 13
- 07  **Cuidado**
PAG 14
- 08  **Garantía**
PAG 15

RIDE

Juego y diversión



Luz
delantera



Soporta



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



El producto es apto para un sólo niño.



La limpieza y mantenimiento regular es necesario.



Deshágase de las partes no deseadas una vez que el producto ha sido completamente armado. Mantenga los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.



El producto fue diseñado para soportar un peso de hasta 25 kg.



No deje al niño sin supervisión de un adulto en ningún momento, mantenga el producto lejos del fuego o fuentes de calor y no lo utilice sobre superficies irregulares.



No utilice accesorios adicionales, como almohadas u otros elementos en el asiento, al menos que el fabricante lo recomiende.



Sólo se deben utilizar piezas y accesorios suministradas por el distribuidor.



Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo para asegurar un correcto funcionamiento del producto.



Para evitar daños, mantenga al niño alejado cuando arme y desarme el producto.



Se recomienda utilizar los equipos de protección adecuados, como casco, guantes, rodilleras y coderas, siguiendo las indicaciones de uso sugeridas.



Este juguete no tiene freno.



Utilice el juguete con prudencia y habilidad para evitar colisiones que puedan causar lesiones al niño o a terceros.



Utilice el juguete sobre superficies planas. No lo utilice sobre superficies inclinadas, cerca de escaleras, ni carreteras con vehículos.



¿Desde qué edad se puede utilizar?

El triciclo está recomendado para niños/as desde los 18 meses o a partir del momento que su altura le permita apoyar los pies sobre en el suelo cuando esté utilizando el producto.



¿Qué peso soporta?

El triciclo soporta un peso de hasta 25 kg (aproximadamente entre 4 - 5 años de edad).







¿Cómo limpio el producto?

Recomendamos hacerlo con un paño húmedo o cepillo suave utilizando jabón neutro.



Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas:


- A** Estructura
- B** Asiento
- C** Manubrio
- D** Caja de guardado
- E** Rueda delantera
- F** Ruedas traseras






ARMADO


Paso 1: Presione el pestillo de plegado para abrir la estructura principal. Mantenga la estructura abierta (**fig.1**).




Paso 2: Retire el tornillo (usando un destornillador). Fije la caja de guardado a la estructura (**fig.2**).




Paso 3: Apriete el tornillo nuevamente para asegurar el marco. Encaje la tapa a presión dentro de la caja de guardado (**fig.3**).




Paso 4: Mantenga presionado el seguro y coloque la rueda delantera en la estructura (**fig.4**).



Paso 5: Instale las ruedas traseras en los ejes posteriores. Asegure la placa de metal y apriete el tornillo (**fig.5**).




Paso 6: Mantenga presionado el pestillo para liberar y abrir la estructura principal del triciclo (**fig.6**).







Paso 7: El asiento tiene dos posiciones para instalar. Alinee el asiento con los orificios de la base y colóquelo en la posición deseada (**fig.7**).



Paso 8: Coloque los tornillos en los orificios del asiento. Use un destornillador para apretar firmemente los tornillos (**fig.8**).




Paso 9: Inserte el manubrio en la parte frontal de la estructura del triciclo. Asegúrese que el botón encaje en el orificio para fijar el manubrio (**fig.9**).




Paso 10: Compruebe que cada parte haya quedado asegurada y fija antes de su uso (**fig.10**).



Paso 11: Para instalar las pilas del dispositivo de luz y sonido, retire el manubrio aflojando el tornillo inferior con un destornillador (**fig.11**).



Paso 12: Retire la tapa protectora de las baterías que se encuentra en la parte posterior del módulo. Coloque tres pilas AAA (**fig.12**).





IMPORTANTE

El dispositivo de luz y música funciona con 3 pilas tamaño AAA (1.5V), las cuales no están incluidas en el producto.

Para colocarlas, vea la página anterior de como instalar las pilas.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para un uso seguro de las pilas:

- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- Sólo utilizar pilas AAA.
- Controlar que las baterías estén colocadas con la polaridad correcta.
- Si nota algún cambio en las pilas o las ve gastadas, cámbielas.
- Puede utilizar pilas recargables, las cuales deben cargarse previamente. El dispositivo no posee función de carga de pilas.
- Colocar y utilizar las pilas bajo la supervisión de un adulto.
- Las pilas pueden tener pérdidas de ácido si se mezclan distintos tipos, si se colocan incorrectamente o si no se reemplazan al mismo tiempo.
- No deben mezclarse pilas nuevas y viejas ni pilas alcalinas, estándar (carbono / zinc) y recargables (níquel / cadmio).
- Las pilas pueden tener pérdidas de ácido o explotar si se tiran al fuego o si se intentan recargar baterías no recargables.
- No recargue pilas de un tamaño en cargadores destinados a otro tamaño de pilas.
- No exponer las baterías al fuego.
- Elimine inmediatamente baterías con pérdidas de ácido. Las mismas pueden causar quemaduras y otras lesiones.
- No deje puestas las pilas si el producto no se va a utilizar durante un mes o más.
- Retire las pilas si el producto no se usará por un período prolongado ya que las mismas pueden dañar el producto.



Especificaciones

Peso: 3,9 kg.

Soporta: Hasta 25 kg.



CUIDADOS

- > Compruebe regularmente que las cerraduras, elementos de conexión, sistemas de correas y costuras funcionen correctamente.
- > Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles.
Si no está seguro de que hacer, consulte las instrucciones.
- > Mantenga el producto en un lugar seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación.
- > No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y/o la lluvia.
- > El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

MANTENIMIENTO

- > Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- > Deje que el producto se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo.

IMPORTANTE

Para mantener el producto en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.



Lavar a mano.



No utilizar cloro.



No utilizar productos que contengan tricloroetileno.



Todos los productos Carestino poseen **GARANTÍA DE 1 AÑO.**

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)
- › Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del producto visite nuestra web para más información.



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Carestino