

Carestino

Manual de usuario

RIDE N ROLL



Gracias por elegirnos

Esperamos que lo disfrutes.

Mi primer Ride 'n Roll Carestino tiene un diseño alegre y llamativo para asegurar la diversión de los niños. Además, sus ruedas con giro de 360° lo hacen muy fácil de maniobrar.

**Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.**

Importante



Lea este manual de usuario antes de utilizar el producto.

- **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,** el mismo contiene información importante.
- **Si no está seguro de algún punto de la guía,** comuníquese con nuestra oficina en su país.

Índice

- 01  **Seguridad**
PAG 05
- 02  **Armado**
PAG 06
- 03  **Medidas**
PAG 07
- 04  **Cuidado**
PAG 08
- 05  **Garantía**
PAG 09



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



El producto es apto para un sólo niño.



La limpieza y mantenimiento regular es necesario.



Deshágase de las partes no deseadas una vez que el producto ha sido completamente armado. Mantenga los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.



Recomendado para niños con un peso de hasta 25 kg.



Este producto no debe usarse como un caminador o para niños que todavía precisan de ayuda para caminar.



No ponerse de pie encima del juguete.


No deje al niño sin supervisión en ningún momento, mantenga el producto lejos del fuego o fuentes de calor y no lo utilice sobre superficies irregulares.



Sólo se deben utilizar piezas y accesorios suministradas por el distribuidor.



El producto debe utilizarse en superficies secas y planas. Las superficies inestables pueden causar que el juguete vuelque.





Especificaciones

Peso: 1,7 kg

Soporta: Hasta 25 kg



CUIDADOS

- › Este producto requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- › Compruebe regularmente que los enganches, cerraduras, elementos de conexión y costuras funcionen correctamente.
- › Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles.
Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- › Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.

MANTENIMIENTO

- › Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- › Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.

IMPORTANTE

Para mantener el producto en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpiar las manchas con un paño húmedo. Preferentemente lavar en seco de ser posible.



Lavar a mano.



No utilizar cloro.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



No secar en secadora.



No planchar.



Todos los productos Carestino poseen GARANTÍA DE 1 AÑO.

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)
- › Ante cualquier duda sobre el uso adecuado de la butaca de seguridad, comuníquese con nuestro canal de atención:
ventas@carestino.com



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Carestino