

# Carestino

Manual de usuario

## SMART



CO017

# Gracias por elegirnos

**Esperamos que lo disfrutes.**

El cochecito **SMART** es el ideal para viajes. Cuenta con un sistema de cierre ultra compacto y se puede plegar rápido y sencillamente con una sola mano. Además incluye una práctica manija desplegable para poder transportarlo de manera cómoda y fácil.

Su respaldo cuenta con múltiples posiciones, incluido el reclinado total que lo hace apto para recién nacidos y su estructura de aluminio soporta un peso de hasta 20 kg.

**Lo más lindo de tu bebé,  
es verlo sonreír.**

# SMART

Práctico y ligero



Plegado  
compacto



Cochecito



Soporta



# Índice

- 01  **Seguridad**  
PAG 07
- 02  **Preguntas frecuentes**  
PAG 08
- 03  **Partes incluidas**  
PAG 09
- 04  **Armado**  
PAG 10
- 05  **Ajuste**  
PAG 11
- 06  **Medidas**  
PAG 13
- 07  **Cuidado**  
PAG 14
- 08  **Garantía**  
PAG 15

# Importante

---



Lea este manual de usuario antes de utilizar el producto.

---

- **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,** el mismo contiene información importante.
- **Si no está seguro de algún punto de la guía,** comuníquese con nuestra oficina en su país.



## Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



El cochecito es apto para un solo niño



La limpieza y mantenimiento regular es necesario.



Siempre utilice el cinturón de seguridad mientras el niño se encuentra en el cochecito.



Nunca deje al niño desatendido en el cochecito.



No utilice accesorios adicionales, como almohadas u otros elementos en el asiento, al menos que el fabricante lo recomiende.



Solo se deben utilizar piezas y accesorios suministradas por el distribuidor.



Siempre active los frenos cuando el cochecito se encuentre estático.



Mantenga el cochecito lejos del fuego o fuentes de calor.



La carga máxima del canasto portaobjetos es de 4,5 kg.



Cualquier peso adicional sobre las manijas traseras puede causar inestabilidad.



Mantenga los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.



El cochecito fue diseñado para bebés de 0 meses hasta un peso 20 **kg. Cuando el bebé es menor de 6 meses siempre utilice el asiento acostado en su totalidad.**



Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo para asegurar un correcto funcionamiento del producto.



Asegúrese siempre que todos los sistemas de bloqueos estén enganchados antes de su uso.



Tenga mucho cuidado al instalar, plegar o desarmar el cochecito con el niño cerca.



### ¿De qué material es la estructura?

La estructura es de aluminio, hace que sea estable, fuerte y seguro. Además, le permite soportar un peso de hasta 20 kg (corresponde a los 4-5 años de edad aproximadamente).



### ¿El cochecito es apto para recién nacido?

Si, utilizando la posición de reclinado total, desde que el bebé nace hasta los 6 meses aproximadamente.



### ¿Qué peso soporta el canasto porta objetos?

El canasto porta objeto soporta hasta 4,5 kg.



### ¿Cuántas posiciones de respaldo tiene?

Cuenta con múltiples posiciones de respaldo, ya que la correa de ajuste nos permite regularlo en la posición que deseemos.



### ¿Cómo limpio el tapizado?

Recomendamos limpiar el tapizado con un paño húmedo y jabón neutro y/o un cepillo suave.



### ¿Es apto para transportar en la parte de arriba del avión?

El cochecito Smart cuenta con las medidas aptas para transportarlo y guardarlo en el compartimiento del avión. Es importante tener en cuenta que, podrá ser guardado en el compartimiento de arriba del avión pero dependerá de las reglamentaciones de cada aerolínea






## Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas:

### COCHECITO:

- A Cochecito.
- B Portavasos.

### ACCESORIOS:


- Cobertor de lluvia
- Mosquitero






## DESPLIEGUE DEL COCHECITO

El cochecito SMART se despliega fácilmente, no necesita armado previo. Retire el cochecito de la caja y quítelo de la bolsa protectora (**fig.1**).



Para desplegarlo, empuje el bloqueo de seguridad (**1**) y presione el botón de plegado (**2**) al mismo tiempo. Levante el coche para desplegarlo (**fig.2**).



Empujar hacia adelante la barra frontal hasta que quede bloqueado con un **CLIC** (**fig.3**).



### IMPORTANTE


Compruebe la movilidad y la rotación de todas las ruedas con la mano, para asegurar que están firmemente colocadas y funcionando.



## RESPALDO


Para ajustar el reclinado presione ambos ganchos de la cinta trasera del respaldo para ajustarlo al nivel que necesite (**fig.4**).

La posición completamente reclinado es ideal para bebés recién nacidos (0+)




## CAPOTA

La capota posee tres posiciones. Ajustela empujando hacia afuera para desplegarla o empujela hacia atrás para plegarla (**fig.5**).





## FRENOS Y CINTURÓN DE SEGURIDAD

Presione el pedal de freno ubicado en la parte trasera del cochecito para dejar las ruedas traseras fijas. Levántelo para destrabar las mismas. Siempre active el freno a la hora de colocar al bebé en el rodado (**fig.6**).



Una los cinturones laterales a los dos superiores, y éstos al principal hasta escuchar un **CLIC**. El cinturón de seguridad es ajustable, tirando de las correas y ajustándolo a la comodidad del niño y su cuerpo (**fig.7**).


Para liberar el cinturón de seguridad, presione el botón central del cinturón y libere cada una de las partes (**fig.8**).






## PLEGADO

El plegado del SMART es super práctico, rápido y fácil: empuje el bloqueo de seguridad **(1)** y presione el botón de plegado **(2)** al mismo tiempo y empuje hacia adelante el coche para plegarlo **(fig.9)**.



Presione hasta que quede bloqueado con un **CLIC**. Una vez plegado, el cochecito posee una práctica manija que, al presionar el botón central, se despliega para poder transportar el cochecito plegado de una manera más cómoda **(fig.10)**.





## Cochecito

<b>Peso:</b>	6 kg	<b>Ruedas delanteras:</b>	12 cm de diámetro
<b>Asiento:</b>	22 cm de ancho	<b>Ruedas traseras:</b>	13 cm de diámetro
<b>Soporta:</b>	Hasta 20 kg	<b>Medidas plegado:</b>	60 * 60 * 30cm



## CUIDADOS

- > Este cochecito requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- > Compruebe regularmente que los frenos, ruedas, cerraduras, elementos de conexión, sistemas de correas y costuras funcionen correctamente. Lubrique periódicamente las piezas móviles con aceite ligero.
- > Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles. Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- > Mantenga el cochecito en un lugar seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación. No esponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- > Si el cochecito se ha utilizado en la playa, límpielo para eliminar arena o sal de los mecanismos y ruedas.
- > Deje que el cochecito se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.
- > El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

## MANTENIMIENTO

- > Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- > Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.

### IMPORTANTE

**Para mantener el cochecito en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.**

Limpie las manchas con un paño húmedo. Preferentemente lavar en seco de ser posible.



No utilizar cloro.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



No secar en secadora.



No planchar.



No lavar en lavarropas.



## Todos los productos Carestino poseen GARANTÍA DE 1 AÑO.

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

### **No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:**

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso de los mismos, no podrán ser reconocidos como parte de la garantía.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)



**Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales** y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

**Carestino**