

Carestino

Manual de usuario

MOCHILA PORTABEBÉS



Gracias por elegirnos

Esperamos que lo disfrutes.

La **MOCHILA PORTABEBÉS** ofrece el cuidado y la seguridad necesaria para llevar a tu bebé fácilmente. Diseñado con materiales de alta calidad y soporta hasta un peso de 15 Kg. Las correas de seguridad se pueden acortar o ajustar hacia arriba o hacia abajo para garantizar un ajuste cómodo. También cuenta con un práctico bolsillo frontal con cierre y almacenamiento.

**Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.**

MOCHILA PORTABEBÉS

Seguridad y multi posición



Posición frontal



Posición lateral



Posición de espalda

15kg

Soporta

Índice

- 01  **Seguridad**
PAG 07
- 02  **Preguntas frecuentes**
PAG 09
- 03  **Ajuste**
PAG 10
- 04  **Medidas**
PAG 14
- 05  **Cuidado**
PAG 15
- 06  **Garantía**
PAG 16

Importante



Lea este manual de usuario antes de utilizar el producto.

- **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,** el mismo contiene información importante.
- **Si no está seguro de algún punto de la guía,** comuníquese con nuestra oficina en su país.



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



La mochila portabebés está diseñada para ser utilizada mientras el adulto camina y deba llevar a su bebé. Siempre verifique todas las hebillas, trabas, correas y ajustes antes de su uso.



Siempre asegúrese que la nariz y la boca de su bebé estén despejadas de su cuerpo, del portabebés o la ropa para garantizar una buena respiración.



El bebé debe mirar hacia usted (pecho) hasta que pueda mantener la cabeza erguida sin ayuda.



Sujete fuerte a su bebé hasta que todas las hebillas y trabas estén aseguradas en su lugar y las correas se encuentren ajustadas alrededor de su cuerpo. Tome asiento cuando deba colocar o sacar al bebé del portabebés.



Asegúrese que el cuerpo del bebé esté alejado de las hebillas cuando las trabe, para evitar pellizcos.



Verifique con frecuencia que el bebé no esté demasiado caliente y que las correas estén ajustadas pero no demasiado apretadas.



Para amamantar en privado, tome asiento, afloje las correas y mantenga las manos apoyadas en la espalda del bebé y en el portabebés en todo momento. Asegúrese de apretar las correas antes de ponerse de pie nuevamente.



Cuando se encuentre aprendiendo a colocar al bebé en el portabebés, hágalo sobre una cama o superficie blanda o con la ayuda de otra persona.



Si siente que el portabebés está demasiado apretado para su bebé, revise las hebillas de las correas para aumentar la longitud de las mismas. Esto le dará más espacio a usted y a su bebé.



No use el portabebés como sistema de seguridad cuando vaya en bicicleta, motocicleta o automóvil.



No lo use mientras realiza actividades como deportes, limpieza, cocina, etc.



No doble la cintura al inclinarse hacia abajo, debe doblar las rodillas para asegurarse de que el bebé permanezca seguro en el portabebés.



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



No utilice el portabebés si las costuras están sueltas, rotas o si el producto está dañado.



No coloque objetos filosos o punzantes en el bolsillo del portabebés.



Nunca deje al niño solo dentro del portabebés. Siempre saque primero a su bebé y después quítese el portabebés.



Nunca utilice el portabebés cuando su equilibrio o movilidad se ve afectada debido a ejercicio físico, somnolencia o condiciones médicas.



ADVERTENCIA: Este producto está sujeto al desgaste normal a lo largo del tiempo. El usuario debe inspeccionar este producto antes de cada uso para detectar signos de deterioro, como roturas o separaciones.



Sólo se deben utilizar piezas de repuesto suministradas o recomendadas por el distribuidor.



Mantenga el portabebés lejos del fuego o fuentes de calor.



Deshágase de las partes no deseadas una vez que el producto ha sido completamente armado. Mantenga los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.



¿Desde cuándo puedo empezar a utilizar el portabebés?

Desde que el bebe puede mantener su cabeza erguida sin ayuda del adulto y es capaz de sentarse por si sólo (Aproximadamente 6 meses).



¿Hasta cuándo puedo utilizar el portabebés?

La mochila portabebés soporta un peso de hasta 15 kg (Aproximadamente 3 años de edad). No se debe exceder de ese peso y se puede utilizar siempre que el adulto y el niño/a se encuentren cómodos.



¿Cuántas horas al día puedo llevar al bebé o niño en la mochila portabebés?

Las que tú desees. Todo el día, siempre que la posición sea la adecuada para el bebé y ambos se sientan cómodos. Es importante destacar que se deben respetar las pausas para realizar cambios de posición, cambio de pañal, alimentación y las necesidades básicas del bebe.



¿Cómo utilizar el porteo en épocas de frío?

Recomendamos primero colocar el portabebés y luego abrigarse por encima con un abrigo amplio. Al entrar en un lugar cerrado, esto nos permitirá quitarnos el abrigo sin necesidad de molestar al bebé.



¿Qué medida tiene la faja lumbar?

La faja lumbar mide 125 cm y asegura una correcta postura a la hora de llevar al bebe o niño. La mochila reparte perfectamente el peso entre cadera y hombros siendo muy cómoda para quien la lleva colocada.



IMPORTANTE

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el portabebés.

1. Antes de cada uso, asegúrese de que todos los sujetadores estén en buen estado y seguros.
2. Tenga especial cuidado cuando se incline o camine.
3. Nunca doble la cintura al agacharse, flexione las rodillas para evitar que el bebé pueda caerse.
4. Utilice el portabebés hasta un peso de 15 kg.
5. No amarre al bebé demasiado apretado contra su cuerpo. Deje espacio adecuado para el movimiento de la cabeza del bebé.
6. Mantenga la cara del bebé libre de obstrucciones en todo momento.

POSICIÓN FRONTAL

Ajuste la faja lumbar alrededor de su cintura asegurándola con el abrojo y hebilla (**fig.1**).

Mantenga el portabebés colgando al frente y agarre a su bebé, apoyándolo contra su pecho.

Mientras sostiene al bebé con su mano hábil, deslice el portabebés hacia la espalda del bebé con la otra mano (**fig.2**).





Sostenga a su bebé con una mano y con la otra coloque la correa sobre su hombro, repita lo mismo del lado contrario. Una vez colocadas las correas por encima de los hombros, asegúrelas entre sí con la hebilla trasera para evitar que se deslicen.

Por último, ajuste las correas según sea necesario, teniendo en cuenta que el bebé esté seguro, pero no muy apretado (**fig.3**).



El elástico de seguridad en cada correa, sirve para brindar una seguridad adicional a las hebillas de ajuste (**fig.4**).

POSICIÓN LATERAL

Enganche el portabebés a su cintura y acomodelo suelto sobre su cadera. Enganche la parte superior de la correa del hombro que le sea más cómoda, con la hebilla de la parte baja de la correa contraria, cruzando su espalda. Ajustelo a su comodidad (**fig.5**).

Tome al bebé y apoyelo contra un lado de su torso de manera tal que quede alineado con el asiento del portabebés. Sosteniéndolo con su mano contraria, deslice el portabebés sobre la espalda del bebé (**fig.6**).





Con su mano hábil sostenga al bebé dentro del portabebés y deslice su brazo libre y cabeza entre la correa de hombro que fue enganchada anteriormente **(fig.7)**.

Tome la correa de brazo restante y colóquela alrededor de las piernas del bebé y de su cintura, enganchándolo por detrás de su espalda.

Esto proporciona aún más soporte y estabilidad. El bebé debe estar sentado en su cadera, como si lo estuviera llevando con los brazos **(fig.8)**.



POSICIÓN ESPALDA

Enganche el portabebés a su cintura y acomodelo suelto sobre su cadera. Enganche la parte superior de la correa del hombro que le sea más cómoda, con la hebilla de la parte baja del mismo lado.

Las correas de los brazos deben ajustarse normalmente (no cruzando como la "posición lateral") **(fig.9)**.

Coloque al bebé en su cadera y mientras lo sostiene con su mano hábil, apoye el portabebés sobre la espalda del bebé. Sostenga la mochila y al bebé y luego maniobre con la mano libre para deslizar el portabebés hacia su espalda **(fig.10)**.





Sostenga a su bebé con la palma de su mano mientras se inclina hacia adelante, deslice a su bebé y el portabebés hacia su mano contraria y pase su brazo por la correa de hombro (**fig.11**).

Repita el proceso con el otro brazo, de manera que el portabebés quede colocado tipo mochila (**fig.12**).

Incorpórese y ajuste las correas de los brazos según sea necesario. Finalmente encastre la hebilla de la correa del pecho para asegurarlo en su lugar (**fig.13**).





Especificaciones técnicas

Soporta: Hasta 15 kg.

Recomendado: Desde que el bebé se sienta solo (6 meses) hasta 15 kg.

Peso: 0,6 kg.



CUIDADOS

- > La mochila portabebés requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- > Compruebe regularmente que hebillas, cierres y correas funcionen correctamente.
- > Nunca fuerce los enganches. Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- > Mantenga el portabebés en un lugar seco. No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- > Deje que el portabebés se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.
- > El portabebés debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

MANTENIMIENTO

- > Limpie las piezas de plástico con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- > Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.

IMPORTANTE

Para mantener el portabebés en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpiar las manchas con un paño húmedo. Preferentemente lavar en seco de ser posible.



No utilizar cloro.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



No secar en secadora.



No planchar.



No lavar en lavarropas.



Todos los productos Carestino poseen GARANTÍA DE 1 AÑO.

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso de los mismos, no podrán ser reconocidos como parte de la garantía.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto aquellas realizadas por Carestino).



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Carestino