

Carestino

Manual de usuario

PATACLETA



CM350

Gracias por elegirnos

Esperamos que lo disfrutes.

La **PATACLETA** es un divertido PATA PATA y bicicleta en la que el niño pasará horas de diversión. Posee una estructura muy resistente y fácil de armar.

Fomenta la creatividad del niño al empujar con sus pies, ayudando a desarrollar el sentido del balance y el equilibrio.

**Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.**

PATACLETA

Juego y diversión



Índice

- 01  **Seguridad**
PAG 07
- 02  **Preguntas frecuentes**
PAG 08
- 03  **Armado**
PAG 09
- 04  **Medidas**
PAG 10
- 05  **Cuidado**
PAG 11
- 06  **Garantía**
PAG 12

Importante



Lea este manual de usuario antes de utilizar el producto.

- > **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,** el mismo contiene información importante.
- > **Si no está seguro de algún punto de la guía,** comuníquese con nuestra oficina en su país.



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



El producto es apto para un sólo niño.



La limpieza y mantenimiento regular es necesario.



Deséchese de las partes no deseadas una vez que el producto ha sido completamente armado. Mantenga los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.



El producto fue diseñado para soportar un peso de hasta 20 kg.



No deje al niño sin supervisión en ningún momento, mantenga el producto lejos del fuego o fuentes de calor y no lo utilice sobre superficies irregulares.



No utilice accesorios adicionales, como almohadas u otros elementos en el asiento, al menos que el fabricante lo recomiende.



Sólo se deben utilizar piezas y accesorios suministradas por el distribuidor.



Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo para asegurar un correcto funcionamiento del producto.



Para evitar daños, mantenga al niño alejado cuando arme y desarme el producto.



¿Desde qué edad se puede utilizar?

La Pataclela está recomendado para niños/as desde los 18 meses o a partir del momento que su altura le permita apoyar los pies sobre en el suelo cuando esté utilizando el producto.



¿Qué peso soporta?

La Pataclela soporta un peso de hasta 20 kg (aproximadamente entre 4 - 5 años de edad).




¿Cómo limpio el producto?


Recomendamos hacerlo con un paño húmedo o cepillo suave utilizando jabón neutro.




Coloque la rueda delantera insertándola en el orificio del frente de la estructura (fig.1).




Instale el manillar conectándolo al caño de la rueda delantera colocado anteriormente. Es importante que la zona curva del manillar se encuentre hacia adelante (fig.2).



Enrosque el tornillo a través del orificio y asegúrelo con la tuerca a rosca. Apriete con las llaves suministradas (fig.3).



Finalmente, instale la cubierta protectora hacia abajo, gírela en sentido horario para bloquearla (fig.4).



En caso que requiera desarmarlo, gire la tapa protectora en sentido antihorario, desbloqueándola. Desenrosque la tuerca y el tornillo. Por último, retire el manillar y quite la rueda trasera.

IMPORTANTE

Disfrute de la patacleta en familia, siempre bajo la supervisión de un adulto responsable. Carestino recomienda el uso de casco.



Especificaciones

Asiento altura: 28 cm alto.

Soporta: Hasta 20 kg.



CUIDADOS

- › Este producto requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- › Compruebe regularmente que los elementos de conexión funcionen correctamente.
- › Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles.
Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- › Mantenga el producto en un lugar seco. Si está mojado, seque las partes para evitar la humedad.
- › No esponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y/o la lluvia.
- › Deje que el producto se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones limpieza.
- › El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

MANTENIMIENTO

- › Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.



Todos los productos Carestino poseen GARANTÍA DE 1 AÑO.

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso de los mismos, no podrán ser reconocidos como parte de la garantía.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Carestino