

Carestino

Manual de usuario

CÁDIZ



CO033

Importante



**Lea este manual de usuario
antes de utilizar el producto.**

- > Mantenga el manual guardado para futuras consultas,**
el mismo contiene información importante.
- > Si no está seguro de algún punto de la guía,**
comuníquese con nuestra oficina en su país.

Índice

- 01  **Seguridad**
PAG 07
- 02  **Preguntas frecuentes**
PAG 08
- 03  **Partes incluidas**
PAG 09
- 04  **Armado**
PAG 10
- 05  **Ajuste**
PAG 12
- 06  **Medidas**
PAG 20
- 07  **Cuidado**
PAG 22
- 08  **Garantía**
PAG 23

Gracias por elegirnos

Esperamos que lo disfrutes.

El coche **CÁDIZ** combina confort, practicidad y seguridad para acompañarte desde el primer día. Incluye moisés plegable, ideal para recién nacidos, que brinda un descanso cómodo y seguro tanto en paseos como en momentos de traslado.

Cuenta con capota protectora, respaldo reclinable y un diseño funcional que se adapta a cada etapa. Su estructura liviana y sistema plegable lo hacen fácil de transportar y guardar, perfecto para el ritmo del día a día.

**Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.**

CÁDIZ


Práctico y ligero



Plegado



Coche



Soporta



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



El coche es apto para un solo niño



La limpieza y mantenimiento regular es necesario.



Siempre utilice el cinturón de seguridad mientras el niño se encuentra en el coche.



Nunca deje al niño desatendido en el coche.



No utilice accesorios adicionales, como almohadas u otros elementos en el asiento, al menos que el fabricante lo recomiende.



Solo se deben utilizar piezas y accesorios suministradas por el distribuidor.



Siempre active los frenos cuando el coche se encuentre estático.



Mantenga el coche lejos del fuego o fuentes de calor.



La carga máxima del canasto portaobjetos es de 3 kg



Cualquier peso adicional sobre las manijas traseras puede causar inestabilidad.



Mantenga los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.



El coche fue diseñado para bebés de 0 meses hasta un peso 20 kg. **Cuando el bebé es menor de 6 meses siempre utilice el asiento acostado en su totalidad.**



Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo para asegurar un correcto funcionamiento del producto.



Asegúrese siempre que todos los sistemas de bloqueos estén enganchados antes de su uso.



Tenga mucho cuidado al instalar, plegar o desarmar el coche con el niño cerca.



¿De qué material es la estructura?

La estructura es de aluminio, hace que sea estable, fuerte y seguro.

Además, le permite soportar un peso de hasta 20 kg (corresponde a los 4-5 años de edad aproximadamente).



¿El coche es apto para recién nacido?

Si, utilizando la posición de reclinado total, desde que el bebé nace hasta los 6 meses aproximadamente.



¿Qué peso soporta el canasto porta objetos?

El canasto porta objeto soporta hasta 3 kg



¿El respaldo se puede ajustar?

Cuenta con múltiples posiciones ajustándolo con la manija de ajuste.







¿Cómo limpio el tapizado?

Recomendamos limpiar el tapizado con un paño húmedo y jabón neutro y/o un cepillo suave.



Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas:

- A** Estructura coche
- B** Pad asiento
- C** Barra frontal
- D** Ruedas delanteras
- E** Ruedas traseras
- F** Moisés






ARMADO ESTRUCTURA

Paso 1: Antes de abrir el armazón, presione primero el botón (1) para desbloquear el coche si no está liberado, luego presione el botón (2).

Abra el coche en la dirección que muestra la flecha hasta que escuche el sonido de "clic" en ambos lados (fig.1).


Por favor examine si el cochecito está bloqueado en su posición de seguridad antes de usarlo.



RUEDAS DELANTERAS

Paso 2: Tome las ruedas delanteras e inserte el eje vertical en el orificio de plástico de la carcasa de la rueda, hasta que escuche el sonido de "clic" y asegúrese de que estén bloqueadas correctamente (fig.2).


Paso 3: Para retirar la rueda, use su dedo para presionar el pasador de liberación donde indica el círculo; después, tire de la rueda delantera hacia afuera (fig.3).



RUEDAS TRASERAS

Paso 4: Inserte el eje en el orificio plástico trasero hasta que escuche los sonidos de "clic" y asegúrese de que estén bloqueadas (fig.4).

Paso 5: Presione el botón de plástico y al mismo tiempo retire la rueda trasera en la dirección de la flecha, luego termine de desensamblar (fig.5).



Asegúrese que todas las partes, tanto como estructura y ruedas, hayan quedado bien instaladas. Compruebe tanto la movilidad y la rotación de todas las ruedas con la mano antes de utilizar el producto.




PAD ASIENTO

Paso 6: Desabroche el cinturón de seguridad y pase cada una de las correas por las aberturas del pad del asiento, una por una.

Luego, adhiera las partes autoadhesivas y vuelva a fijar el cinturón de seguridad.

El pad del asiento puede retirarse siguiendo los pasos inversos (**fig.6**).



BARRAL FRONTAL

Paso 7: Inserte el barral frontal en ambos lados del asiento, asegúrese de que se encuentra fijo cuando escuche el sonido del clic (**fig.7**).

Presione los botones de liberación ubicados a ambos lados del barral frontal y tire hacia arriba para retirarlo.

El barral puede rotar 360°.





CAPOTA

Paso 1: Para extender la capota, tire del tubo de la capota para abrirla.

Paso 2: Para cerrar la capota, retraiga el extremo de la capota hacia el manillar.


También puede abrir el cierre de red para desplegar completamente la capota y hacerla más grande (**fig.1**).



RESPALDO


Paso 1: Para subir el respaldo en posición vertical, tire de la correa de ajuste hasta alcanzar la altura deseada.

Inserte el pasador plástico en la hebilla magnética situada en la parte trasera de la capota para asegurar la posición. (**fig.2**).



Paso 2: Para bajar el respaldo, presione el botón para liberar la hebilla magnética. Tire del mecanismo hacia abajo para ajustar el respaldo a la posición deseada.

Vuelva a fijar el pasador plástico en la hebilla magnética para asegurar el respaldo (**fig.3**).





APOYAPIES

Paso 1: Presione los botones plásticos de ambos lados del apoyapiés al mismo tiempo para ajustar en 3 posiciones (fig.4).




Paso 2: Además, el apoyapiés también puede ocultarse en la parte trasera del asiento (fig.5).



FRENOS


Paso 1: Empuje hacia abajo el botón de rotación para que las ruedas delanteras no roten (fig.6).

Cuando el botón de rotación se encuentra elevado, las ruedas delanteras pueden rotar 360 grados.



Paso 2: Para activar el freno, pise el pedal hacia abajo para frenar el coche (fig.7).

Levante el pedal del freno para liberar el coche.







CINTURÓN DE SEGURIDAD

Paso 1: Presione el botón central del cinturón para liberar el cinturón de seguridad y libere cada una de los enganches (fig.8).

Paso 2: Para cerrar el cinturón, una los enganches laterales a los dos superiores, y éstos al principal hasta escuchar un CLIC.

Paso 3: El cinturón de seguridad es ajustable, tirando de las correas y ajustándolo a la comodidad del niño y su cuerpo (fig.9).



IMPORTANTE




- Asegúrese que **la correa ajuste de manera segura por encima del hombro del niño**. El ajuste del cinturón debe ajustar el cuerpo del niño pero ser cómodo.
- Garantice también que los cinturones estén correctamente asegurados y ajustados sobre los hombros, y que **las correas que fijan al niño a su asiento estén tensas, ajustadas a su cuerpo y no torcidas**.




PLEGADO

Paso 1: Ajuste el respaldo a la posición más baja y sujete la hebilla magnética al orificio plástico posterior de la capota. Pliegue la capota y el apoyapiés hacia la parte trasera del asiento (**fig.10**).



Paso 2: Presione el botón (1) y sin soltarlo presione el botón (2) del manillar para liberar la estructura. Empuje el manillar hacia abajo verticalmente para plegarlo.

Asegúrese de que la estructura quede trabada. Una vez plegado, el coche puede mantenerse de pie (**fig.11**).






RETIRAR ASIENTO / CAPOTA

Paso 1: Retire el barral antes de desmontar el conjunto de capota y asiento del armazón.


Paso 2: Desbloquee el mecanismo de bloqueo que está debajo del asiento para liberar el tapizado (fig.12).

12




Paso 3: Tire de los laterales del tapizado hacia abajo suavemente para sacarla de la ranura y separarla del armazón, como muestra la flecha en la imagen (fig.13).

13



Paso 4: Repita lo mismo del otro lado para poder retirar el tapizado junto a la capota de la estructura (fig.14).


14






MOISÉS


Paso 1: Para abrir el moisés, presione la palanca detrás de la capota para destrabar el moisés (**fig.1**).




Paso 2: Abra el moisés en sentido de la flecha hasta escuchar un CLIC (**fig.2**).



Paso 3: Abra la capota del moisés y gire la manija de transporte hasta que escuche un CLIC, como indica la flecha (**fig.3**).



Paso 4: Para plegar el moisés, presione el botón sin soltarlo, tire de la manija hacia arriba para destrabar el moisés y pliegue hasta escuchar el sonido de CLIC para completar el plegado (**fig.4**).






USO EN COCHE

Paso 1: Antes de colocar el moisés en la estructura, el apoyapiés debe plegarse hacia la parte trasera del asiento.

Paso 2: Coloque la base del moisés en el medio de la estructura, sobre el asiento del coche. Haga coincidir los laterales hasta escuchar el sonido de CLIC (**fig.5**).


5



Paso 3: Para retirarlo, presione el botón de liberación (1) en ambos lados del moisés, luego levante el moisés verticalmente hacia arriba (**fig.6**).

Antes de colocar el moisés en la estructura, debe retirar primero el conjunto de la capota y el asiento.

6



- Asegúrese de que la manija de transporte esté trabada en la posición correcta antes de mover el moisés.
- El cuerpo del moisés solo puede colocarse orientado hacia atrás, en la dirección contraria al sentido de marcha (en esta posición, la persona que empuja el cochecito queda frente al niño).
- Asegure el freno de seguridad antes de colocar el moisés en la estructura del cochecito.




PLEGADO CON MOISÉS

Paso 1: Para plegar el coche con el moisés instalado, primero pliegue el moisés presionando el botón sin soltarlo, tire de la manija hacia arriba para destrabar el moisés y pliéguelo hasta escuchar el sonido de CLIC (**fig.7**).



Paso 2: Presione el botón (1) y sin soltarlo presione el botón (2) del manillar para liberar la estructura. Empuje el manillar hacia abajo verticalmente para plegarlo.

Asegúrese de que la estructura quede trabada. Una vez plegado, el coche puede mantenerse de pie (**fig.8**).





Coche

Plegado: 45 x 39 x 55 cm

Peso: 7,8 kg

Soporta: Hasta 20 kg



Moisés

Peso: 4,2 kg

Soporta: Hasta 9 kg

Caja: 45,5 x 24,5 x 56,5 cm



CUIDADOS

- Este coche requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- Compruebe regularmente que los frenos, ruedas, cerraduras, elementos de conexión, sistemas de correas y costuras funcionen correctamente. Lubrique periódicamente las piezas móviles con aceite ligero.
- Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles. Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- Mantenga el coche en un lugar seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación. No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- Si el coche se ha utilizado en la playa, límpielo para eliminar arena o sal de los mecanismos y ruedas.
- Deje que el coche se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.
- El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

MANTENIMIENTO

- Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.

IMPORTANTE

Para mantener el coche en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpiar las manchas con un paño húmedo. Preferentemente lavar en seco de ser posible.



No utilizar cloro.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



No secar en secadora.



No planchar.



No lavar en lavarropas.



Todos los productos Carestino poseen **GARANTÍA DE 1 AÑO.**

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)
- › Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del coche y/o del asiento de seguridad, visite nuestra web para más información.



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Carestino